

 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE	<b>STANDARD DE CONSTRUCTION</b>	
	<b>OUVRAGES METALLIQUES</b>	<b>05500</b>

## **PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS**

- 1.1.1 Prévoir la pose de linteaux libres en cornières d'acier pour soutenir la maçonnerie au dessus des ouvertures. Ils seront d'au moins 12" plus long que les ouvertures de dimension requises par les largeurs d'ouverture.