






Tâches téléphoniques courantes

Afficher l'Aide en ligne sur le téléphone	Appuyez sur  .
Passer un appel	Décrochez le combiné, ou appuyez sur le bouton Haut-parleur ou Casque.
Rappeler le dernier numéro composé	Appuyez sur Bis , ou sur la touche de navigation (téléphone raccroché) pour afficher le journal des appels composés.
Passer en mode Combiné au cours d'un appel	Décrochez le combiné.
Passer en mode haut-parleur ou casque en cours d'appel	Appuyez sur  ou sur  , puis raccrochez le combiné.
Activer le mode Coupure micro du téléphone	Appuyez sur  .
Utiliser les journaux d'appels	Appuyez sur  pour choisir un journal d'appels. Pour numéroter, mettez une entrée de la liste en surbrillance et décrochez le téléphone.
Modifier un numéro	Appuyez sur ModNum , << ou >>.
Mettre en attente/reprendre un appel	Appuyez sur Attente ou Reprend .
Transférer un appel vers un nouveau numéro	Appuyez sur Transfert , entrez le numéro, puis appuyez de nouveau sur Transfert .
Passer un appel intercom	Appuyez sur le bouton intercom et, le cas échéant, saisissez un numéro. Quand vous entendez la tonalité, commencez à parler.
Démarrer une conférence téléphonique standard (ad hoc)	Appuyez sur autres > Conf. , appelez le participant, puis appuyez de nouveau sur Conf.

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

OL-22333-01



LIVRET DE RÉFÉRENCE



Manuel utilisateur du téléphone IP Cisco Unified pour Cisco Unified Communications Manager 8.6 (SCCP et SIP)

Téléphones IP Cisco Unified 7962G, 7942G-GE, 7961G, 7961G-GE, 7941G et 7941G-GE

Définitions des touches dynamiques

Icônes de l'écran du téléphone

Icônes des boutons

Tâches téléphoniques courantes

Définitions des touches dynamiques

AGrpIntr	Prendre un appel qui sonne dans un groupe associé
Annuler	Annuler une action ou fermer un écran sans appliquer les modifications effectuées.
Autres	Afficher des touches dynamiques supplémentaires.
Bis	Rappeler le dernier numéro composé.
Composer	Composer un numéro.
Conf.	Créer une conférence.
Détails	Ouvrir l'enregistrement Détails d'un appel à plusieurs interlocuteurs dans les journaux d'appels en absence et d'appels reçus
Effacer	Effacer des enregistrements ou des paramètres
Enreg.	Enregistrer les paramètres choisis
Fermer	Fermer la fenêtre en cours
FinApp.	Mettre fin à l'appel en cours (intercom ou non)
GrpIntr	Répondre à un appel qui sonne dans un autre groupe ou sur une autre ligne
InsConf	Participer à un appel sur une ligne partagée et établir une conférence téléphonique
Insertion	Vous ajouter à un appel sur une ligne partagée
Intrcpt	Répondre à un appel qui sonne sur un autre téléphone de votre groupe
Joindre	Combiner des appels existants pour créer une conférence
Liens	Afficher des rubriques d'aide connexes
ListConf	Afficher la liste des participants à la conférence
MàJ	Réactualiser le contenu
ModeVid. (SCCP uniquement)	Choisir un mode d'affichage vidéo
ModNum	Modifier un numéro dans un journal d'appels

MulConf	Héberger une conférence téléphonique MulConf
NPD	Activer/Désactiver la fonction Ne pas déranger (NPD)
NumAbr	Composer un numéro en utilisant un code de numérotation abrégée
NvAppel	Effectuer un nouvel appel.
Parquer	Stocker un appel à l'aide de la fonction de parcage d'appels
Précédent	Revenir à la rubrique d'aide précédente
Principal	Afficher le menu principal de l'Aide
QRT	Soumettre à l'administrateur système les problèmes relatifs aux appels
Quitter	Revenir à l'écran précédent.
Rappel	Recevoir une notification lorsqu'un poste occupé se libère
Recherch.	Rechercher une entrée de répertoire
Réinit.	Rétablir les paramètres par défaut
RenvTt	Configurer ou annuler le renvoi d'appels
Réponse	Répondre à un appel.
Reprend	Reprendre un appel en attente mis en surbrillance.
Rvoi Im	Renvoyer ou rediriger un appel vers un système de messagerie vocale
Sélect.	Sélectionner une option de menu ou un appel
SupDerA	Abandonner le dernier interlocuteur à avoir rejoint une conférence téléphonique
Suppr.	Supprimer un participant d'une conférence.
Supprimer	Supprimer les caractères se trouvant à droite du curseur lors de l'utilisation de la touche ModNum
Trnsfer	Transférer un appel
<<	Supprimer les caractères saisis
>>	Se déplacer dans les caractères saisis

Icônes de l'écran du téléphone

	Renvoi d'appels activé
	Appel en attente ; appel à distance en attente
	Appel connecté
	Appel entrant
	Décroché
	Raccroché
	Ligne partagée en cours d'utilisation
	Message en attente
	Appel authentifié
	Appel chiffré
	Une ligne surveillée par FLO est en cours d'utilisation
	Une ligne surveillée par FLO est inactive
	Une ligne surveillée par FLO sonne (Interception d'appels FLO)
	Numérotation abrégée, journal d'appels ou entrée de répertoire (état de la ligne inconnu)
	Ligne en mode Ne pas déranger (fonction FLO)
	Ligne intercom inactive
	Appel intercom unidirectionnel
	Appel intercom bidirectionnel
	Combiné en cours d'utilisation
	Casque en cours d'utilisation
	Haut-parleur en cours d'utilisation

	Vidéo activée (SCCP uniquement)
	Fonction associée à un bouton
	Mobilité associée à un bouton
	Attente associée à un bouton
	Conférence associée à un bouton
	Transfert associé à un bouton
	URL de service téléphonique associée à un bouton
	Vous pouvez maintenant modifier l'entrée d'URL dans le journal d'appels. (SIP uniquement)
	Option sélectionnée
	Fonction activée

Icônes des boutons

	Messages
	Services
	Aide
	Répertoires
	Paramètres
	Volume
	Haut-parleur
	Coupure micro
	Casque